


ZODIAC

Marine S.O.L.A.S. Sector



FOREWORD

Any liferaft which bears at least two lines (1 painter line + 1 bowsing line or 1 firing line + 2 bowsing lines) requires an arrangement and an implementation, specific to each vessel and taking into consideration ship design constraints (such as the hull shape, the accessibility to the liferafts stowage area, aso...), the number of crew members dedicated to the evacuation systems, the regulations applicable to the flag and to the type of voyage of the ship.

In addition to the supply of the equipment, Zodiac International can provide a technical assistance. This assistance consists in issuing conceptual GA drawings, in supervising and completing the installation onboard the ship at the shipyard premises, in training the crew members, in validating the arrangement through a harbour deployment test, witnessed by the Maritime Authorities, and in issuing installation and user supports (manuals and videos) for the shipowners or shipoperators and for the service stations.

ZODIAC INTERNATIONAL CAN NOT BE HELD RESPONSIBLE IN CASE OF FAILURE OR ACCIDENT LINKED TO AN INSTALLATION PERFORMED WITHOUT ZODIAC INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE.



PREFACE

Tout radeau constitué d'au moins deux lignes (1 ligne combinée d'amarrage et de déclenchement + 1 ligne d'amarrage ou 1 ligne de déclenchement + 2 lignes d'amarrage) requiert une installation et une mise en œuvre spécifiques à chaque bateau, prenant en compte les contraintes liées au design du navire (telles que le design de la coque, l'accessibilité à la zone de stockage des radeaux, etc...), au nombre de membres d'équipages dédiés aux systèmes d'évacuation, aux réglementations applicables au drapeau et au type de voyage du navire.

En complément de la fourniture des équipements, Zodiac International est en mesure d'apporter une assistance technique. Cette assistance consiste à réaliser les plans conceptuels d'installation, à superviser et finaliser l'installation à bord du navire au chantier naval, à former les membres d'équipages, à valider l'installation par un test de déploiement au port en présence des Autorités Maritimes et à réaliser des support d'installation et d'utilisation (manuels et vidéos) destinés aux armateurs ou opérateurs et aux stations de révision.

ZODIAC INTERNATIONAL NE PEUT PAS ETRE TENU RESPONSABLE EN CAS D'ECHEC OU D'ACCIDENT LIE A UNE INSTALLATION REALISEE SANS L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE ZODIAC INTERNATIONAL.

TABLE OF CONTENTS

	ige of Slide Systems	
	System Components	
SIS	System Components	
•	Liferaft	
•	Stowage arrangement	9
•	Remote release system	10
•	Bowsing arrangement	12
•	Slide	14
ESS	S System Components	16
•	Liferaft & slide arrangement	16
•	Bowsing arrangement	
Stov	wage & Evacuation Configurations	
•	MES SIS	
•	MES ESS	
Eva	cuation Procedures	
•	MES SIS (with 2 winches & 1 operator)	
•	MES ESS (with manual bowsing & 2 operators)	
Eva	cuation Time Estimate	
•	Time analysis	
•	MES SIS application	
•	MES ESS Application	
Cer	tification	
•	Type Approval Certificates (module B)	
	S Supply Process	
	S Supply Process	
	S Slides - RFQ Required Information	
ME	S Commissioning Detailed Description	
•	Prior to the arrival of Zodiac Int. at the yard	
•	1 trip to the yard by Zodiac Int. (maximum 2 technicians)	
ME	S Slides Maintenance	
•	Maintenance regulations	
•	Maintenance manuals	42
•	Monthly checklist	
ME	S Slides Servicing	
•	Liferaft, slide & ESS	
•	Other system parts	
•	S.O.L.A.S. Service Stations	
Who	o is choosing Zodiac Int. MES Slides & Why?	
•	Our customers	
•	Innovations	47





TABLE DES MATIERES

Gamme de systèmes avec rampe	6
Composants du système SIS	8
• Radeau	8
• Ensemble de stockage	9
Système de largage à distance	
Ensemble d'amarrage	12
• Rampe	14
Composants du système ESS	
• Ensemble radeau & rampe	16
Ensemble d'amarrage	18
Configurations de stockage & d'évacuation	20
MES SIS	20
MES ESS	22
Procédures d'Evacuation	24
• MES SIS (avec 2 winchs & 1 opérateur)	24
• MES ESS (avec amarrage manuel & 2 opérateur	rs)26
Estimation du Temps d'Evacuation	
Analyse des temps	28
Application MES SIS	30
Application MES ESS	31
Certification	32
• Certificats d'Approbation de Type (module B)	32
Processus de Fourniture d'un MES	34
Informations requises pour les RFQ de MES avec ramp	
Description Détaillée d'un "Commissioning" de MES	38
• Avant l'arrivée de Zodiac Int. sur le chantier	
• 1 voyage au chantier par Zodiac Int. (maximum	2 techniciens)39
Maintenance des Systèmes MES avec Rampe	
Réglementations de maintenance	42
Manuels de maintenance	42
• Liste de contrôles mensuels	42
Révision des Systèmes MES avec Rampe	44
• Radeau, rampe & ESS	44
Autres composants du système	44
• Stations Service S.O.L.A.S.	
Qui choisit les MES avec Rampes de Zodiac Int. & Po-	urquoi?46
Nos clients	46
• Innovations	47

Range of Slide Systems

Gamme de systèmes avec rampe

Zodiac International can propose two types of slide systems:

Zodiac International peut proposer deux types de systèmes avec rampe:

SIS Small Inflatable Slide

SIS Mini rampe gonflable

The slide is stored in an individual bag, near the evacuation station, while the liferaft is stored in its round container, generally on a higher deck than the evacuation one.

La rampe est stockée dans un sac individuel, près de la station d'évacuation, tandis que le radeau est stocké dans son conteneur rond, généralement sur un pont supérieur à celui de l'évacuation.



The slide can be positioned at any liferaft entrance

La rampe peut être positionnée à n'importe quelle entrée du radeau





• ESS
Escape Slide System
combined with the liferaft

The slide is stored along with the liferaft, at the evacuation station, in a slimline container.

ESS
Système d'évacuation avec rampe combinée au radeau

La rampe est stockée avec le radeau, au niveau de la station d'évacuation, dans un conteneur plat.



The slide is always pre-connected to the central entrance of the liferaft.

La rampe est toujours pré-connectée à l'entrée centrale du radeau.



SIS System Components

Composants du système SIS

Liferaft

2

Radeau

TO / TOSR

TO / TOSR

(Throw-Overboard / TO Self-Righting)

(Largable / TO auto-redressant)

from 50 to 150 persons

de 50 à 150 personnes

or ORIL

(Open Reversible Inflatable Liferaft)

from 50 to 151 persons

ou ORIL

(Radeau gonflable réversible ouvert)

de 50 à 151 personnes



in Round container

en Conteneur rond

made of GRP (glass reinforced plastic)

with Bowsing sling,

to secure the liferaft against the hull

the bowsing sling is directly connected to the liferaft & stored inside the container

it can be of standard type for conventional liferafts, or of MES type for EC(MED) approved Marine Evacuation Systems liferafts

and/or Firing line, to initiate the inflation of the liferaft

its length should be pre-adjusted. the firing line is connected to the cylinder firing head and gets disconnected after firing. The other end must be attached to the deck.



(plastique renforcé de fibre de verre)

avec Elingue d'amarrage, pour sécuriser le radeau contre la coque

l'élingue d'amarrage est directement connectée au radeau et stockée dans le conteneur

elle peut être de type standard pour les radeaux conventionnels, ou de type MES pour les radeaux de systèmes d'évacuation en mer approuvés EC(MED)

et/ou Ligne de déclenchement pour initier le gonflement du radeau

sa longueur doit être pré-ajustée. la ligne de déclenchement est connectée à la tête de percussion de la bouteille et se désolidarise après déclenchement. L'autre extrémité doit être fixée au pont.



and/or painter line

= bowsing <u>&</u> firing line the painter line remains connected to the liferaft even after firing

depending on the type of liferaft and possible arrangement onboard

et/ou ligne "painter"

= ligne d'amarrage et de déclenchement la ligne "painter" reste connectée au radeau même après déclenchement

en fonction du type de radeau et de la possibilité d'arrangement à bord



For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Throw-Over & Open Reversible liferafts

Radeaux Largables & Ouverts Réversibles

Reference STN-TOOR





Document reference GTN-SES

Update 20080206 by PCT First issue 20070329

by PCT

Page 8 of 48

Stowage arrangement



Ensemble de stockage

Tilting cradle

specific to each container in aluminium or steel

with 25° slope... (operational under unfavourable conditions of list) ...with rubber bands to permit container rolling-over (instead of sliding)

including lashing interfaces Note: cradle deck interfaces are yard supply



Ber basculant

spécifique à chaque conteneur en aluminium ou acier

avec pente de 25°... (opérationnel en conditions endommagées de gîte) ...sur bandes en caoutchouc pour permettre au conteneur de rouler (et non de glisser)


avec interfaces de sanglage Note: interfaces de ber sur pont fournies





Lashing system

combination of straps, shackles, quick links, rings, ratchet



manilles, maillons rapides, anneaux, tendeur à cliquet



with Manual release hook

for a release at the stowage deck with a HRU

(Hydrostatic Release Unit) for float-free ability of the container in case of sinking

Note: the HRU can be combined with a remote release system (see here-after)

with a Hook Cover to avoid hazardous handling by non-qualified persons

avec Croc de largage manuel pour un largage au pont de stockage avec un HRU (Unité de largage hydrostatique) pour libération automatique du conteneur en cas de naufrage

Note: le HRU peut être combiné à un système de largage à distance (voir ci-après)

avec une Protection de croc pour éviter des manipulations hasardeuses par des personnes non qualifiées



For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Reference

Throw-Over liferafts Stowage Arrangement

Stockage des Radeaux Largables

STN-TOSA

Document reference Update First issue Page **GTN-SES** 20080206 **PCT** 20070329 **PCT** 9 of 48

Remote release system

Système de largage à distance

Pneumatic

Pneumatique

activated by vacuum pump

Note: pump interfaces on ship are yard supply

located at the evacuation station, or at the wheelstation, or

at both stations through a T-piece coupling

through stainless steel tubing running from the pump to...

activé par pompe à vide


Note: interfaces de pompe sur navire fournies par le chantier

située

à la station d'évacuation, ou au poste de commande, ou

aux deux stations grâce à un **raccord en T**

par le biais d'un **tube** en acier inoxydable courant de la pompe à...



...a U-console, attached to the tilting cradle for the connection of the inox tubing to... ...une console en U, fixée au ber basculant pour la connexion du tube inoxydable au...



...the flexible hose of a dual hydrostatic/pneumatic release unit (PRU)

...tuyau souple d'une unité de largage hydrostatique <u>et</u> pneumatique (PRU)



For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante:

Pneumatic Remote Release System

Système Pneumatique de Largage à Distance Reference STN-PRRS



Document reference GTN-SES

Update 20080206

by PCT First issue 20070329

by PCT

Page 10 of 48


or Electric

activated by an electric control panel able to manage up to 30 ERU

equipped with a 12V backup battery

Note: panel interfaces on ship and main power supply are provided by the yard

located at the evacuation station, or at the wheelstation, or at both stations, through a secondary panel or a release swith



through marine screened electric cable

Note: electric cable is yard supply

running from the control panel to...

ou Electrique activé par un panneau de contrôle électrique capable de gérer jusqu'à 30 ERU

équipé d'une batterie de secours 12V

Note: interfaces de panneau sur navire et source électrique fournies par le chantier

situé

à la station d'évacuation, ou au poste de commande, ou aux deux stations, grâce à un panneau secondaire ou un bouton poussoir



par le biais d'un câble électrique marin

Note: câble électrique fourni par le chantier

courant du panneau de contrôle à...




...a connector box, attached to the tilting cradle for the connection of the electric cable to...

...the flexible cable of a **dual hydrostatic/electric release unit** (ERU)

...un boîtier de connexion, fixé au ber basculant pour la connexion du câble électrique au...

...câble flexible d'une unité de largage hydrostatique <u>et</u> électrique (ERU)







For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante:

Electric Remote Release System

Système Electrique de Largage à Distance Reference STN-ERRS


Document reference
GTN-SES

Update 20080206

^{by} PCT

First issue 20070329

by PCT Page 11 of 48





🎑 Ensemble d'amarrage

Line

connected to the liferaft bowsing sling or painter line,

to adjust their length in accordance with the system arrangement onboard and to the deployment procedure



liée au radeau par l'élingue d'amarrage ou la "painter", pour ajuster leur longueur en conformité avec l'installation du système à bord et à

la procédure d'évacuation







Side pockets

to store the extension of bowsing line on the side of the liferaft container

Pochettes latérales

pour stocker l'extension de ligne d'amarrage sur le côté du conteneur de radeau

Split tube

to run and protect the lines along the hull from the liferaft stowage area to the pulley and the block

Note: split tube interfaces on hull and cover rails are yard supply

Tube profilé

pour faire courir et protéger les lignes le long de la coque du lieu de stockage du radeau aux poulie et poulie plat-pont

Note: interfaces de tube fendu sur la coque et barres de maintien fournies par le chantier

Pulley

to return the line towards the evacuation station

(when there is no deck access to the line holding point)

Note: pulley's ring on hull is supplied by the yard

or Return ring

when there is a risk that the bowsing line knot with the liferaft sling might reach the return point

Note: the ring is yard supply

Poulie

pour ramener la ligne vers la station d'évacuation

(s'il n'y a pas d'accès sur pont au point de retenue de la ligne)

Note: anneau de poulie sur coque fourni par le chantier

ou Anneau de retour s'il y a un risque que le noeud de la ligne d'amarrage sur l'élingue du radeau puisse atteindre le point de retour

Note: anneau fourni par chantier

Block

to guide the line to the evacuation station

Note: block support & hull opening (if necessary) are yard supply

Note: the hull opening shall be designed to reduce friction

Poulie plat-pont

pour amener la ligne à la station d'évacuation

Note: support de poulie & passage de coque (si nécessaire) fournis par le chantier

Note: passage de coque conçu pour réduire les frictions







Fixed point ring

when the relative positions of the stowed container and the deployed liferaft permit to have a pre-adjusted length of bowsing or painter line.

The attachment to the ring should be made through a HRU to ensure the float-free capability.

Note: the ring is yard supply

Note: anneau fourni par chantier

Bloqueur de ligne...

garantir la libération

Anneau de point fixe

lorsque les positions relatives du

conteneur stocké et du radeau déployé

permettent d'avoir une ligne d'amarrage

ou "painter" de longueur déterminée.

La fixation sur l'anneau doit se

automatique du conteneur.

faire par le biais d'un HRU pour

pour sécuriser la ligne d'amarrage lors de la mise en place du radeau et l'évacuation (doit rester ouvert dans tous les autres cas).

Note: support fourni par le chantier

Rope clutch...

to secure the bowsing line during positioning of the liferaft and evacuation (must remain open in all other cases).

Note: support is yard supply

...Self-tailing winch & crank

to ease the bowsing of the liferaft

Note: winch support is yard supply

The winch crank should be stored safely at the evacuation station

...Winch self-tailing & manivelle pour faciliter l'amarrage du

radeau

Note: support de winch fourni par le chantier

La manivelle de winch doit être stockée à l'abri au poste d'évacuation

or Cleat

to secure the line in the case of a manual bowsing process

The bowsing line shall be secured to the deck through a HRU (for a main line) or a weak link (for a secondary line)

Note: the cleat & deck ring are yard supply

ou Taquet

pour sécuriser la ligne pour un process manuel d'amarrage

La ligne d'amarrage doit être sécurisée sur une cadène de pont par HRU (ligne principale) ou par un lien cassant (ligne secondaire)

Note: taquet et cadène fournis par le chantier

Set of accessories

shackles (for the attachment of pulley, HRU... on deck & hull rings)
marine tape (to protect line ends & knots)
weak collars (for a clean installation...)

Ensemble d'accessoires

manilles (pour la fixation de poulie, HRU.. sur anneaux de pont & coque) adhésif marin (pour protéger les extrémités de ligne & nœuds) colliers cassants (pour une installation propre...)

For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante:

Throw-Over liferafts Bowsing Arrangement Ensemble d'Amarrage des Radeaux Largables Reference

STN-TOBA

Document reference
GTN-SES

Update 20080206

^{by} РСТ

First issue 20070329

by PCT Page 13 of 48

Slide

Rampe

in an Individual bag
 near the evacuation station in a protected storage place

Note: do not carry the bag through the red strap (firing strap)

attached to Deck rings or chain-plates before inflation

Note: slide deck rings or chain-plates are yard supply



fired by pulling of the Firing strap

Note: the firing strap should remain connected to the slide hook at all time

for Free-board deck heights up to 2.2, 2.7, 3.2 & 3.8m

en Sac individuel
 près de la zone d'évacuation dans un lieu protégé

Note: ne pas utiliser la sangle rouge pour transporter le sac (sangle de déclenchement)

connectée à des Anneaux ou cadènes de pont avant gonflage

Note: anneaux ou cadènes de pont pour rampe, fournis par le chantier



déclenchée par traction sur la Sangle de déclenchement

Note: la sangle de déclenchement doit rester connectée au croc de la rampe à tout moment

pour des ponts de franc-bord jusqu'à 2.2, 2.7, 3.2 & 3.8m



secured to the liferaft floor by Slide hooks

connected to floor slings

sécurisée au plancher du radeau par Crocs de rampe connectés aux élingues du

plancher



For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante:

Small Inflatable Slides

Mini-Rampes Gonflables


Reference

STN-SIS





Document reference GTN-SES



ESS System Components

Composants du système ESS

Liferaft & slide arrangement

Ensemble radeau & rampe

ORIL only

(Open Reversible Inflatable Liferaft)

of 100 or 151 persons

ORIL seulement

(Radeau gonflable réversible ouvert)

de 100 ou 151 personnes

and Slide

for free-board deck heights up to 2.2, 2.7 & 3.2m

pre-connected to the liferaft floor

et Rampe

pour hauteurs de franc-bord jusqu'à 2.2, 2.7 & 3.2m

pré-connectée au plancher du radeau





in Slimline ESS Box

stored at evacuation station

en Boîte ESS plate

stocké à la station d'évacuation

Plaques latérales en acier

soudées à la rambarde ou à la cloison

Note: ouverture & soudure de

rambarde/cloison par le chantier

Steel side plates welded to the railing or the bulkhead

Note: opening & welding of

railing/bulkhead are yard supply

Aluminium Housing...

2 half shells hinged at the top

Boîtier en alu..

2 1/2 coquilles avec charnière en haut

1 base vissée aux plaques latérales

avec un Bras de largage... pour faire pivoter manuellement le conteneur par dessus bord











1 base plate screwed to side plates

with a Release arm... to manually push the container overboard by a pivoting action



...secured by a Safety pin and a Lashing...

...including a HRU and a Manual release hook

Note: the safety pin and the lashing need to be released before the deployment

...sécurisé par une Goupille de sécurité et une Sangle...

...avec HRU et Croc de largage manuel

Note: la goupille de sécurité et la sangle doivent être libérées avant le déploiement



1 Firing line,

to initiate the inflation of the liferaft

its length is pre-adjusted for an automatic firing at drop.

one end is connected to the cylinder firing head and gets disconnected after firing.

The other end is pre-connected to the container base plate.

2 Bowsing slings,

to secure the deployed liferaft against the hull

the bowsing slings are directly connected to the liferaft & stored inside the container

they are of MES type for EC(MED) approved marine evacuation systems liferafts

1 Ligne de déclenchement pour initier le gonflement du radeau

sa longueur est pré-ajustée pour un déclenchement automatique à la chute.

une extrémité est connectée à la tête de percussion de la bouteille et se désolidarise après déclenchement.

L'autre extrémité est pré-connectée à la base du conteneur.

2 Elingues d'amarrage,

pour sécuriser le radeau déployé contre la coque

les élingues d'amarrage sont directement connectées au radeau et stockées dans le conteneur

elles sont de type MES pour les radeaux de systèmes d'évacuation en mer approuvés EC(MED)









Grab handle

to aid passengers onto the deployed slide

bolted at chest height between the 2 side plates

Barre de suspension

pour aider les passagers à s'engager sur la rampe déployée

boulonné à hauteur de poitrine entre les 2 plaques latérales



For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante


Evacuation Slide System

Système d'évacuation avec rampe intégrée

Reference

STN-ESS

Document reference Update by First issue by GTN-SES 20080206 PCT 20070329 PCT





Ensemble d'amarrage

Line

0 Drisse

connected to the liferaft bowsing

liée au radeau par l'élingue d'amarrage

to adjust the bowsing length in accordance with the arrangement onboard & to the deployment procedure pour ajuster la longueur d'amarrage en conformité avec l'installation à bord et à la procédure d'évacuation

Split tube

Tube profilé

to run and protect the lines along the hull from the ESS box to the pulley and back to the block

pour faire courir et protéger les lignes le long de la coque de la boîte ESS aux poulie et poulie plat-pont

Note: split tube interfaces on hull and cover rails are yard supply

Note: interfaces de tube fendu sur la coque et barres de maintien fournies par le chantier

Pulley

Poulie

to return the line towards the evacuation station

pour ramener la ligne vers la station d'évacuation

Note: pulley's ring on hull is supplied by the yard

Note: anneau de poulie sur coque fourni par le chantier

or Return ring when there is a risk that the bowsing line knot with the

liferaft sling might reach the

ou Anneau de retour s'il y a un risque que le noeud de la ligne d'amarrage sur l'élingue du radeau puisse

return point Note: the ring is yard supply

Note: anneau fourni par chantier

atteindre le point de retour

Block

Poulie plat-pont

to guide the line to the evacuation station

pour amener la ligne à la station d'évacuation

Note: block support & hull opening (if necessary) are yard supply

Note: support de poulie & passage de coque (si nécessaire) fournis par le chantier

Note: the hull opening shall be designed to reduce friction

Note: passage de coque conçu pour réduire les frictions

Cleat

Taguet

to secure the line in the case of a manual bowsing process

pour sécuriser la ligne pour un process manuel d'amarrage

The bowsing line shall be secured to the deck through a HRU or a weak link

La ligne d'amarrage doit être sécurisée sur une cadène de pont par HRU ou par un lien

Note: the cleat & deck ring are yard supply

chantier

cassant Note: taquet et cadène fournis par le







Rope clutch & ...

to secure the bowsing line during positioning of the liferaft and evacuation (must remain open in all other cases).

Note: support is yard supply

...Self-tailing winch & crank

to ease the bowsing of the liferaft

Note: winch support is yard supply

The winch crank should be stored safely at the evacuation station

Set of accessories

shackles (for the attachment of pulley, HRU... on deck & hull rings) marine tape (to protect line ends & knots) weak collars (for a clean installation...)

Bloqueur de ligne...

pour sécuriser la ligne d'amarrage lors de la mise en place du radeau et l'évacuation (doit rester ouvert dans tous les autres cas).

Note: support fourni par le chantier

...Winch self-tailing & manivelle

pour faciliter l'amarrage du radeau

Note: support de winch fourni par le chantier

La manivelle de winch doit être stockée à l'abri au poste d'évacuation

Ensemble d'accessoires

manilles (pour la fixation de poulie, HRU.. sur anneaux de pont & coque) adhésif marin (pour protéger les extrémités de ligne & nœuds) colliers cassants (pour une installation propre...)



For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Throw-Over liferafts Bowsing Arrangement

Ensemble d'Amarrage des Radeaux Largables Reference STN-TOBA

Document reference Update by First issue GTN-SES 20080206 PCT 20070329

by PCT

Stowage & Evacuation Configurations

Configurations de stockage & d'évacuation




MES SIS

Stowage configuration Configuration de stockage Liferaft on Return pulley tilting cradle Poulie de renvoi Radeau sur ber basculant **STOWAGE AREA ZONE DE EVACUATION** STOCKAGE **STATION STATION EVACUATION** Winch, Rope clutch Return ring & Block Anneau de renvoi Winch, Bloqueur







& Poulie plat-pont











Commissioning of TO150V Pack B in February 2006, in Damen Singapore shipyard, for Christiansofarten Bornholm Express.
Installed system: 4 x TO150V Pack B MES

For additional technical information, refer to the following specific technical note:

Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Slide Evacuation Systems
Installation & Opération des

Systèmes d'Evacuation avec Ran Systèmes d'Evacuation avec Rampe


Reference STN-SESIO

Document reference **GTN-SES**


Update 20080206 by PCT

First issue 20070329 by PCT

Page 21 of 48




Stowage configuration Configuration de stockage















Commissioning of ESS DBC100V in June 2005, in Brodosplit shipyard, for Jadrolinija Cres. Installed system: 4 x ESS DBC100V

For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Slide Evacuation Systems Installation & Operation

Installation & Opération des Systèmes d'Evacuation avec Rampe

Reference STN-SESIO

Document reference **GTN-SES**

Update 20080206

by PCT

First issue 20070329 by PCT

Page 23 of 48

Evacuation Procedures

Procédures d'Evacuation

	MES SIS (with 2 winches & 1 operator)		MES SIS (avec 2 winchs & 1 opérateur)
0		0	#0 Signal d'abandon
	Collect & wear a lifejacket		Prendre et mettre un gilet de sauvetage
*	Go to the evacuation station	*	Aller à la station d'évacuation
0	#1 Preparation of station	0	# 1Préparation de la station
	Check the integrity of the equipment Close the rope clutches		Vérifier l'intégrité de l'équipement Fermer les bloqueurs
	Switch the bowsing lines rolling direction on the winches		Permuter les singueurs Permuter le sens de rotation des lignes sur les winchs
	Collect & set the cranks on their winches		Prendre et placer les manivelles sur winchs
	Verify the operational ability of the winch		Vérifier que le winch est bien opérationnel
0	#2 Release & firing	0	#2 Largage & déclenchement
	If remote release is located in the wheelhouse,		Si le largage à distance se trouve dans la timonerie,
	communicate with the captain to activate the release		communiquer avec le capitaine pour activer le largage
	Remotely release the liferaft container For a firing at drop, the inflation starts when the container		Larguer à distance le conteneur de radeau Pour un déclenchement à la chute, le gonflement
	reaches the water level		commence lorsque le container touche l'eau
	Note: the inflation can also be set to start by pulling 1		Note: le gonflement peut aussi être réglé pour débuter à la
	bowsing line	_	traction d'une ligne d'amarrage
0	#3 Inflation of the liferaft	0	#3 Gonflement du radeau
	Winch both bowsing lines to help the deployment of the		Utiliser les winchs des 2 lignes d'amarrage pour aider le
a	liferaft #4 Desitioning of the liferoft	•	déploiement du radeau
0		0	#4 Positionnement du radeau
	Winch both bowsing lines to adjust the position the liferaft entrance in front of the evacuation door & to secure the		Utiliser les winchs des 2 lignes d'amarrage pour ajuster l'entrée du radeau en face de la porte d'évacuation et pour
	liferaft against the hull		sécuriser le radeau contre la coque
0		0	#5 Mise en place du sac de rampe
	Open the evacuation door if any		Ouvrir la porte d'évacuation (s'il y a lieu)
	Bring out the slide from its storage & bring it to the		Sortir le sac de rampe de son lieu de stockage & l'amener à
	evacuation door		la porte d'évacuation
	Connect both slide hooks to the deck rings Push the slide bag over-board		Connecter les 2 crocs de rampe aux cadènes de pont Pousser le sac de rampe par-dessus bord
0	#6 Inflation of the slide	0	#6 Gonflement de la rampe
~	Pull on the firing strap to initiate the inflation	*	Tirer la sangle de déclenchement pour initier le gonflement
0	#7 Operations onboard the liferaft	0	#7 Opérations à bord du radeau
	Go down the fully inflated slide	*	Descendre la rampe entièrement gonflée
	Secure the slide hooks on the liferaft floor slings		Sécuriser les crocs sur les élingues du plancher
	Perform all compulsory onboard operations		Réaliser toutes les opérations obligatoires à bord
	(closing of quick drain valves & aspirators if any)		(fermer les drains rapides & les aspirateurs s'il y a lieu)
*	Climb back to the evacuation station through the slide	*	Remonter à la station d'évacuation par la rampe
9	#8 Evacuation of passengers	w	#8 Evacuation des passagers
	Order the passengers to form a single line Check their lifejacket & verify that they do not wear high		Ordonner aux passagers de former une file Contrôler leur gilet de sauvetage et vérifier qu'ils ne portent
	heel or sharp shoes		pas de chaussures à talon haut ou coupantes
	Control the flow of evacuation		Contrôler le flux d'évacuation
0	#9 Release & towing away	0	#9 Libération & remorquage
	Get into the liferaft after the last passenger		Aller dans le radeau après le dernier passager
	Free the slide (cut the slings or remove the hooks)		Libérer la rampe (couper les élingues ou retirer les crocs)
	Cut both bowsing lines with liferaft knives		Couper les lignes avec les couteaux du radeau
	Tow away the liferaft with the rescue boat		Remorquer au loin le radeau par le canot de secours

For additional technical information, refer to the following specific technical note:

Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Reference

Slide Evacuation Systems Installation & Operation

actions & life onboard

Recover the survival pack (if necessary)

Read the safety manual located in the pack for immediate

Installation & Opération des Systèmes d'Evacuation avec Rampe STN-SESIO



Document reference GTN-SES

Update 20080206 by PCT First issue 20070329

by PCT

Récupérer le sac d'armement (si nécessaire)

Lire le manuel de sauvetage localisé à l'intérieur du sac

pour les actions immédiates et la vie à bord du radeau

Page 24 of 48



MES ESS MES ESS (with manual bowsing & 2 operators) (avec amarrage manuel & 2 opérateurs) #0 Signal d'abandon #0 Abandon signal Collect & wear a lifejacket Prendre et mettre un gilet de sauvetage Go to the evacuation station Aller à la station d'évacuation #1 Preparation of station #1 Préparation de la station Check the integrity of the equipment Vérifier l'intégrité de l'équipement Secure both bowsing lines on the cleats Sécuriser les 2 lignes d'amarrage sur les taquets Remove the safety pin & free the release hook Oter la goupille de sécurité & libérer le croc de largage #2 Release & firing #2 Largage & déclenchement Raise & push the release arm until dropping of the ESS Lever & pousser le bras de largage jusqu'à la chute de la boîte ESS Note: the firing of the inflation is automatic Note: le déclenchement du gonflement est automatique #3 Inflation of the liferaft & the slide #3 Gonflement du radeau et de la rampe Pull at the same pace both bowsing lines to help the Tirer au même rythme les 2 lignes d'amarrage pour aider le deployment of the liferaft déploiement du radeau #4 Positioning of the liferaft #4 Positionnement du radeau Tirer sur les 2 lignes d'amarrage pour ajuster l'entrée du Pull both bowsing lines to adjust the position of the liferaft entrance in front of the evacuation door & to secure the radeau en face de la porte d'évacuation et pour sécuriser le liferaft against the hull radeau contre la coque Secure the bowsing lines on the cleats Sécuriser les 2 lignes d'amarrage sur les taquets #5 Operations onboard the liferaft #5 Opérations à bord du radeau Go down the fully inflated slide Descendre la rampe entièrement gonflée Perform all compulsory onboard operations Réaliser toutes les opérations obligatoires à bord (closing of quick drain valves & aspirators if any) (fermer les drains rapides & les aspirateurs s'il y a lieu) Climb back to the evacuation station through the slide Remonter à la station par la rampe #6 Evacuation of passengers #6 Evacuation des passagers Get the passengers to form a single line Ordonner aux passagers de former une file

#7 Release & towing away of liferaft

Have the passengers use the grab handle

heel or sharp shoes Control the flow of evacuation

Check their lifejacket & verify that they do not wear high

Get into the liferaft after the last passenger
Free the slide (cut the slings or remove the hooks)
Cut both bowsing lines with liferaft knives
Tow away the liferaft with the rescue boat
Recover the survival pack (if necessary)
Read the safety manual located in the pack for immediate
actions & life onboard

Les passagers peuvent utiliser la barre de suspension.

#7 Libération & remorquage du radeau

pas de chaussures à talon haut ou coupantes

. Contrôler le flux d'évacuation

Contrôler leur gilet de sauvetage et vérifier qu'ils ne portent

Aller dans le radeau après le dernier passager
Libérer la rampe (couper les élingues ou retirer les crocs)
Couper les lignes avec les couteaux du radeau
Remorquer au loin le radeau par le canot de secours
Récupérer le sac d'armement (si nécessaire)
Lire le manuel de sauvetage localisé à l'intérieur du sac
pour les actions immédiates et la vie à bord du radeau

For additional technical information, refer to the following specific technical note: Pour des informations techniques complémentaires, se référer à la note technique spécifique suivante

Reference

Slide Evacuation Systems Installation & Operation Installation & Opération des Systèmes d'Evacuation avec Rampe STN-SESIO




Document reference GTN-SES

Update 20080206

by PCT First issue **20070329**

by PCT Page 26 of 48



by PCT

Evacuation Time Estimate

Estimation du Temps d'Evacuation

Time analysis

Analyse des temps

Preliminary notes

The hereunder values are given theoretical reference to estimate the total evacuation time of a Zodiac MES, before the practical installation test (if any).

They are based on videos of tests performed on ships.

They include the necessary time to reach each involved area.

However, as each ship is specific, the installation of the evacuation system is specific as well and major differences could be noted. System operators are assumed to be perfectly trained & in good physical shape.

Abandon signal Signal d'abandon

The time necessary to collect a lifejacket then go to the evacuation station is mainly depending on the distances between:

- the usual working place of the operator(s)
- the lifejackets storage place
- the evacuation station

Preparation of a station

As a consequence, the duration of this stage has

to be specified by the yard

check the equipment integrity:	10 sec
close a rope clutch:	4 sec
remove a line from a winch:	3 sec
set a line on a winch:	7 sec
set a crank on a winch	8 sec
verify a winch setting	3 sec
secure a line on a cleat	5 sec
remove an ESS safety pin	5 sec
free an ESS release hook	5 sec

Release of a container

communicate with the captain 10 sec release remotely a container 20 sec release manually an ESS

Note: communication with the captain is compulsory in the case of a remote release system located in the wheelhouse

Inflation of a liferaft

Note: as per regulation requirements, a liferaft should inflate in 1 minute maximum.

For information a Zodiac TOSR150 liferaft inflates under normal conditions in 30 seconds. Maximum time: 60 sec

Notes préliminaires

Les valeurs ci-dessous sont données comme référence théorique pour estimer le temps total d'évacuation d'un MES Zodiac, avant l'essai d'installation (s'il y a lieu).

Elles sont fondées sur des vidéos d'essais sur navires.

Elles incluent un temps forfaitaire pour se déplacer jusqu'à chaque zone impliquée.

Cependant, chaque navire étant spécifique, l'installation du système d'évacuation l'est également et des écarts conséquents pourront

Les opérateurs sont censés être parfaitement entraînés et en bonne condition physique.

Le temps nécessaire pour prendre un gilet de sauvetage puis aller à la station d'évacuation dépend des distances entre:

- le lieu de travail usuel de l'opérateur(s)
- le lieu de stockage des gilets de sauvetage
- la station d'évacuation

En conséquence le temps de cette étape doit être spécifié par le chantier

Préparation d'une station

i roparation a ano station	
vérifier l'intégrité de l'équipement	10 sec
fermer un bloqueur	4 sec
retirer une ligne d'un winch	3 sec
installer une ligne sur un winch	7 sec
installer une manivelle sur un winch	8 sec
vérifier l'installation d'un winch	3 sec
sécuriser une ligne sur un taquet	5 sec
ôter une goupille de sécurité ESS	5 sec
libérer un croc de largage ESS	5 sec

Largage d'un conteneur

communiquer avec le capitaine 10 sec larguer à distance un conteneur 20 sec larguer manuellement un ESS

Note: la communication avec le capitaine est indispensable dans le cas d'un largage à distance localisé dans la timonerie

Gonflement d'un radeau

Note: en accord avec les réglementations, un radeau doit se gonfler en 1 minute maximum. Pour information, un radeau Zodiac TOSR150, sous conditions normales, se gonfle en 30 secondes.

Temps maximum: 60 sec



Document reference **GTN-SES**

Positioning of a liferaft

Note 1: the time required to position a liferaft is based on the difference of bowsing lines length (from liferaft sling to winch or cleat) in the stowage and evacuation configurations.

Note 2: a liferaft positioning phase actually starts at the inflation stage as the winching or pulling of lines, which helps the deployment of the liferaft, reduces the length to be retrieved. This should be considered in the calculation of the total evacuation time.

Winch data (44ST):

- drum diameter: 87mm
- $1^{\text{st}} \, / \, 2^{\text{nd}}$ speed ratio: 2.25:1 / 7.5:1
- line fast speed: 121mm per round of crank
- line slow speed: 36mm per round of crank

Assumption: 1.5 rounds of crank per second winch in fast mode: 5.5 sec per meter winch in slow mode: 18.5 sec per meter fast manual pulling: 2 sec per meter slow manual pulling: 5 sec per meter secure a line on a cleat

Note 3: Based on the above, and depending on the power required to pull the lines, it could be better to start by pulling manually, even in the case of an installation with winches, and to end up using the winch to secure the liferaft against the hull.

Liferaft position adjustment

4 sec open a rope clutch winch see above see above manual pulling 4 sec close a rope clutch

Setting up of a slide bag

Recommendation: The slide bag storage place must be, as far as practicable, at the evacuation station.

SIS only: 15 sec

Note: this phase is not applicable to the ESS system as the slide is integrated to the liferaft in the ESS box

Inflation of a slide

10 sec SIS only: Note: the inflation of the ESS slide occurs while

the ESS liferaft inflates.

Onboard operations

go in a liferaft & connect a slide: 15 sec close a quick drain: 15 sec close an aspirator system: 110 sec climb a slide: 15 sec

Evacuation of passengers

Assumption: passengers asked to form a line by the captain during the deployment of the liferaft & slide

Estimated time:

SIS2.2 2 sec per passenger **SIS2.7** 2.25 sec per passenger SIS3.2 2.7 sec per passenger **SIS3.8** 3.5 sec per passenger

Note: the last person to evacuate is the operator

Release of a liferaft 60 sec

Positionnement du radeau

Note 1: le temps requis pour positionner un radeau est fonction de la différence de longueur des lignes d'amarrage (de l'élingue du radeau au winch ou taquet) dans les configurations de stockage et d'évacuation.

Note 2: le positionnement d'un radeau débute à l'étape de gonflement car le fait de wincher ou de tirer les lignes, pour aider le déploiement du radeau, réduit la longueur à ramener. Ceci doit être considéré dans le calcul du temps d'évacuation total. Données du winch (44ST):

- diamètre de poupée: 87mm ratio de 1^{ère} / 2^{ème} vitesse: 2.25:1 / 7.5:1
- vitesse de ligne rapide: 121mm / tour de manivelle
- vitesse de ligne lente: 36mm / tour de manivelle

Hypothèse: 2 tours de manivelle par seconde winch rapide: 5.5 sec par mètre winch lent: 18.5 sec par mètre traction manuelle rapide: 2 sec par mètre traction manuelle lente: 5 sec per meter sécuriser une ligne sur un taquet

Note 3: D'après ce qui précède, et selon la puissance requise pour tirer les lignes, il pourrait être avisé de commencer par tirer manuellement, même dans le cas d'une installation avec winch, et de terminer en utilisant le winch pour sécuriser le radeau contre la coque.

Ajustement de la position d'un radeau

ouvrir un bloqueur 4 sec wincher voir ci-dessus traction manuelle voir ci-dessus fermer un bloqueur 4 sec

Installation d'un sac de rampe

Recommandation: Le lieu de stockage du sac de rampe doit être autant que possible, à la station d'évacuation. SIS seulement:

Note: cette phase n'est pas applicable au système ESS car la rampe est intégrée au radeau dans la boîte ESS.

Gonflement d'une rampe

10 sec SIS seulement: Note: le gonflement de la rampe ESS se produit lorsque le radeau ESS se gonfle.

Opérations à bord

aller dans radeau & connecter rampe 15 sec fermer un drain rapide: 15 sec 110 sec fermer un système d'aspirateurs: 15 sec escalader une rampe:

Evacuation des passagers

Hypothèse: le capitaine aura demandé aux passagers de former une file pendant le déploiement du radeau et de la rampe.

Temps estimé:

SIS2.2 2 sec par passager **SIS2.7** 2.25 sec par passager **SIS3.2** 2.7 sec par passager **SIS3.8** 3.5 sec par passager

Note: la dernière personne à évacuer est l'opérateur

Libération d'un radeau 60 sec

Document reference Update First issue Page **GTN-SES** 20080206 **PCT** 20070329 **PCT** 29 of 48

4 N	MES SIS application		Application MES SIS			
©	nstallation data	0	Données de l'installation			
T V N C F N L	Type of system & Liferaft Type of slide With aspirators ? Number of quick drain valves Capacity Remote release location Number of winches Number of operators Line length to be winched fast slow Liferaft position adjustment length assumption)		Type de système & Radeau Type de rampe Avec aspirateurs ? Nombre de drains rapides Capacité Lieu du largage à distance Nombre de winchs Nombre d'opérateurs Longueur de ligne à ramener – rapide lent Longueur d'ajustement de position du radeau (hypothèse)	MES S	IS TO150 SIS2.2 Yes (ou. 5 150 Station 2 1 28m 2m	j)
	Time table	0	Tableau de temps	Unit (sec)	Nbr	Total (sec)
F	Preparation of the station		Préparation de la station			60
	check the equipment integrity close a rope clutch remove a line from a winch set a line on a winch set a crank on a winch verify a winch setting secure a line on a cleat remove an ESS safety pin free an ESS release hook		vérifier l'intégrité de l'équipement fermer un bloqueur retirer une ligne d'un winch installer une ligne sur un winch installer une manivelle sur winch vérifier l'installation d'un winch sécuriser une ligne sur un taquet ôter une goupille de sécurité ESS libérer un croc de largage ESS	10 4 3 7 8 3 5 5	1 2 2 2 2 2 2	10 8 6 14 16 6
F	Release of the container		Largage du conteneur			20
	communicate with the captain release remotely a container release manually an ESS		communiquer avec le capitaine larguer à distance un conteneur larguer manuellement un ESS	10 20 5	1	20
I	nflation of the liferaft		Gonflement du radeau	60	1	60
F	Positioning of the liferaft		Positionnement du radeau			131
H	by fast winching by slow winching by fast manual pulling by slow manual pulling minus the liferaft inflation time secure a line on a cleat f adjustment is required	ı	par winch rapide par winch lent par traction manuelle rapide par traction manuelle lente moins le temps de gonflement du radeau sécuriser une ligne sur un taquet Si un ajustement est requis	5.5 18.5 2 5 -60 5	28 2 1	154 37 -60
<u></u>	open a rope clutch winch manual pulling close a rope clutch		ouvrir un bloqueur winch traction manuelle fermer un bloqueur	4 18.5 5 4	1 2 1	4 37 4
	Setting up of the slide bag		Installation du sac de rampe	15	1	15
	nflation of slide		Gonflement de la rampe	10	1	10
(Onboard operations		Opérations à bord			215
	go in a liferaft & connect a slide close a quick drain close an aspirator system climb a slide		aller dans radeau & connecter rampe fermer un drain rapide fermer un système d'aspirateurs escalader une rampe	15 15 110 15	1 5 1	15 75 110 15
E	Evacuation of passengers		Evacuation des passagers	2	150	300
E	TOTAL EVACUATION TIME as per SOLAS definition		TEMPS D'EVACUATION TOTAL suivant la définition de SOLAS	856 sec 14 min 26 sec < 30 min (SOLAS) < 17 min 40 sec (HSC Code)		
F	Release of liferaft		Libération du radeau	60	1	60
	TOTAL EVACUATION TIME		TEMPS D'EVACUATION TOTAL		916 se min 26	





	MES ESS Application	2	Application MES ESS			
0	Installation data	Données de l'installation				
	Type of system & Liferaft With aspirators? Number of quick drain valves Capacity Remote release location Number of winches Number of operators Line length to be winched fast / slow Liferaft position adjustment length		Type de système & Radeau Avec aspirateurs ? Nombre de drains rapides Capacité Lieu du largage à distance Nombre de winchs Nombre d'opérateurs Longueur de ligne à ramener – rapide lent Longueur d'ajustement de position du	MES	SESS2.2 Yes (out 3 100 N/A / 2 12m 6m	
0	(assumption) Time table	0	radeau (hypothèse) Tableau de temps	Unit (sec)	2m Nbr	Total (sec)
	Preparation of the station	741	Préparation de la station	OTHE (SCC)	1101	20
			-	10		
	check the equipment integrity close a rope clutch remove a line from a winch set a line on a winch set a crank on a winch verify a winch setting secure a line on a cleat remove an ESS safety pin		vérifier l'intégrité de l'équipement fermer un bloqueur retirer une ligne d'un winch installer une ligne sur un winch installer une manivelle sur winch vérifier l'installation d'un winch sécuriser une ligne sur un taquet ôter une goupille de sécurité ESS	10 4 3 7 8 3 5	2/2	5 2.5
	free an ESS release hook		libérer un croc de largage ESS	5	1/2	2.5
	Release of the container		Largage du conteneur			5
	communicate with the captain release remotely a container release manually an ESS		communiquer avec le capitaine larguer à distance un conteneur larguer manuellement un ESS	10 20 5	1	5
	Inflation of the liferaft	Gonflement du radeau		60	1	60
	Positioning of the liferaft		Positionnement du radeau			0
	by fast winching by slow winching by fast manual pulling by slow manual pulling minus the liferaft inflation time secure a line on a cleat If adjustment is required	ı	par winch rapide par winch lent par traction manuelle rapide par traction manuelle lente moins le temps de gonflement du radeau sécuriser une ligne sur un taquet Si un ajustement est requis	5.5 18.5 2 5 -60 5	12 6 1	24 30 -60 5
	open a rope clutch winch manual pulling close a rope clutch		ouvrir un bloqueur winch traction manuelle fermer un bloqueur	4 18.5 5 4	2	10
	Setting up of the slide bag		Installation du sac de rampe	15		N/A
	Inflation of slide		Gonflement de la rampe	10		N/A
	Onboard operations	·		170		
	go in a liferaft & connect a slide close a quick drain close an aspirator system climb a slide		aller dans radeau & connecter rampe fermer un drain rapide fermer un système d'aspirateurs escalader une rampe	15 15 110 15	3 1 1	45 110 15
	Evacuation of passengers		Evacuation des passagers	2	100	200
	TOTAL EVACUATION TIME as per SOLAS definition	TEMPS D'EVACUATION TOTAL suivant la définition de SOLAS 465 s 7 min 45 < 30 min (5) < 17 min 40 sec		min (S	SEC OLAS)	
	Release of liferaft	Libération du radeau 60 1		60		
	TOTAL EVACUATION TIME		TEMPS D'EVACUATION TOTAL		525 se nin 45	

Document reference Update by First issue by Page GTN-SES 20080206 PCT 20070329 PCT 31 of 48



Type Approval Certificates (module B)

Certificats d'Approbation de Type (module B)

All Zodiac liferafts are EC(MED) approved as per paragraph A.1/1.12 of the European Directive 96/98/EC as last amended by Commission Directive 2002/75/EC September 2002.

All Zodiac MES liferafts are conform to the HSC Code and, when used in conjunction with slides, EC(MED) approved Marine as per Evacuation **Systems** as paragraph A.1/1.27 of the Directive.

All Zodiac MES systems have been tested and approved through Heavy Weather Sea Trials, with Beaufort 6 wind conditions and minimum 3 meters significant waves.

During these official successful trials, which permitted Zodiac to obtain EC (MED) type approval certificates, it has been demonstrated that, despite rough conditions, the bowsing arrangement:

- permitted the liferafts to be placed correctly in front of the slides
- gave enough manoeuvring margin to adjust the positioning of the liferafts
- ensured a safe transfer of the passengers
- allowed the liferaft to be secured against the hull even when fully loaded

The main advantage of the slide is that it is on board the ship, which gives a full control of its deployment and its relative positioning with the liferaft (especially at night).

Moreover all the slides are interchangeable.

Tous les radeaux Zodiac sont approuvés EC(MED) suivant le paragraphe A.1/1.12 de la Directive Européenne 96/98/CE amendée par Directive de Commission 2002/75/CE du 2 Septembre 2002. Tous les radeaux MES Zodiac sont au Code HSC et conformes EC(MED) approuvés comme Systèmes d'Evacuation en Mer, lorsque combinés à des rampes, suivant le paragraphe A.1/1.27 de la Directive.

Tous les systèmes MES Zodiac ont été testés et approuvés par des essais en mer avec conditions de vent Beaufort 6 et des vagues significatives d'au moins 3 mètres.

de officiels Lors ces essais concluants, qui ont permis à Zodiac d'obtenir les certificats d'approbation de type EC(MED), il a été démontré que, malgré les conditions difficiles, l'installation d'amarrage:

- a permis de placer précisément les radeaux en face des rampes
- a laissé assez de marge de manœuvre pour ajuster la position des radeaux
- a assuré un transfert sécuritaire des passagers
- a garanti un maintien du radeau contre la coque même à pleine charge

Le principal avantage de la rampe est qu'elle est à bord du navire, ce qui autorise un contrôle total du déploiement et du positionnement par rapport au radeau (en particulier la nuit).

De plus toutes les rampes sont interchangeables.





MARINE DIVISION

17 bis Place des Reflets - La Défense 2 92400 Courbevole - France Tel. 33 1 42 91 52 91 Fex. 33 1 42 91 28 94 www.verlater.com



Certificate number:

File number :

Annex A1 Item number: A.1/1.12

This certificate is not valid when presented without the full stached schedule composed of 7 sections

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

as per Madule B of European Union Council Directive 96:98/EC on marine equipm as last amended by Commission Directive 2002/75/EC of 2 September 2002

This certificate is issued to

ZODIAC INTERNATIONAL

Issy-les-Moulineaux - FRANCE for the type of product

INFLATABLE LIFERAFTS Zodiac inflatable liferaft

Regulations and standards:
SOLAS 74 Convention as amended, Regulations III/4, X3, III/21.1, III/31.1 and III/34 - IMO Resolution MSC.48(96) (LSA Code)
1.2, 4.1.4.2 - IMO MSC/Circ.811 - IMO Resolution MSC.97(73) 8.1.8.5, 8.6, 8.7 and 8.10 (2000 HSC Code) IMO Resolution MSC.81(70)

This certificate is issued under the French Mantime Authority to attent that BUREAU VERITAS did undertake the relevant type-enamination procedures for the product identified above which was found to comply with the relevant requirements of the Council Directive 95:98/EO of 20 Discontine 1998 as amended.



This certificate is valid until;

At Paris la Défense, on :

For BUREAU VERITAS, Notified Body N°

Approval office



This certificate does not allow to issue the Declaration of Conformity and to affile the mark of conformity (will this eye. To this end, the production control phase resolute (0, E or F) of Anises B of the Directive is to be inspection agreement with a certification of the Conformity (will be a conformity for the conformity of the Con

MARINE DIVISION

17 bis Place des Reflets - La Défense 2 92400 Courbevoie - France



Certificate number:

File number : 155 195 195 Annex A1 Item number : A.1/1.27

This serificate is not valid when presented without the full attached schedule compased of 7 sections

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

as per Module B of European Union Council Directive 96:98/EC on marine equipme as last amended by Commission Directive 2002/75/EC of 2 September 2002

ZODIAC INTERNATIONAL

Issy-les-Moulineaux - FRANCE

MARINE EVACUATION SYSTEMS

Regulations and standards : SOLAS 74 Convention as amended, Regulations III.4, X.G. IIIV15, III.26.2.1 and III.34 - IMO Resolution MSC.48(66) - IMO Resolution MSC.97(73); 8.1, 8.7 and 8.10 (2000 HSC Code) - IMO Resolution MSC.81(70)

This certificate is issued under the French Markino Authority to attest that BUREAU VERTIAS did undertake the relevant type-examination procedures for the product identified above which was found to comply with the relevant requirements of the Council Directive 9659/EC of 20 December 1959 as arrended.



This certificate is valid until:

At Paris la Défense, on :

For BUREAU VERITAS, Notified Body N'

Surveyor:







This certificate does not allow to issue the Declaration of Certifornity and to affile the mark of conformity (wheelinaris) to the products corresponding to this type. To this ext. the products control phase medials (0, 5 or 9) of Asset 8 of the Directions is to be completed with and controlled by a written impaction appearance with a notification by a written impaction appearance with a notification by a written impaction appearance with a notification of the controlled by a written in the controlled by a "morter by a written in the controlled by a "morter by a "morter by a written in the controlled by a written in the controlled by a "morter by a written in the controlled by a written in the controlled by a "morter by a written in the controlled by a written in t

Document reference **GTN-SES**

Update 20080206 **PCT**

First issue 20070329 **PCT**

Page 33 of 48

MES Supply Process

Processus de Fourniture d'un MES

Zodiac International can provide full technical assistance from the conceptual arrangement design in response to a Request for Quote to the final technical documentation after approval tests of the installation onboard a ship.

Zodiac Int. will not be held responsible for installations designed by the customer (yard/owner) or by not approved third parties.

Zodiac International peut apporter une assistance technique complète, de l'installation conceptuelle en réponse à une demande de prix à la documentation technique finale après les essais d'approbation de l'installation à bord du navire. Zodiac ne pourra être tenu pour responsable dans le cas d'installations conçues par le client (chantier/armateur) ou par des tierces parties non approuvées

Request for quote by the customer

The minimum information required by Zodiac International to issue a full & precise technical & commercial offer is detailed in the chapter "MES RFQ required information" herafter.

Demande de prix par le client

L'information minimum requise par Zodiac International afin d'établir une offre technique & commerciale complète & précise est détaillée dans le chapitre "Information requise pour les RFQ de MES" ci-après.

Technical & commercial proposal by Zodiac Int.

Provided the customer would have supplied all required information, the proposal is consisting of:

- a conceptual arrangement drawing
- an evacuation procedure
- a scope of supply & the price
- the commercial conditions
- a technical documentation on the supplied equipment (including this General Technical Note)

Proposition technique et commerciale par Zodiac Int.

Pourvu que le client ait fourni toutes les informations requises, la proposition consiste en:

- un plan conceptuel d'installation
- une procédure d'évacuation
- une liste des fournitures et le prix
- les conditions commerciales
- une documentation technique sur les équipements fournis (y compris cette Note Technique Générale)

Evacuation plan by the customer

Based on Zodiac Int. proposal, the customer is responsible for issuing an evacuation plan to be submitted to the Approval Authorities for acceptance or review.

Plan d'évacuation par le client

Sur la base de la proposition de Zodiac Int., il est de la responsabilité du client d'émettre un plan d'évacuation à soumettre aux Autorités d'Approbation pour acceptation ou révision.

Order by the customer

Provided a price agreement would have been reached between both parties, the customer will issue an order as per the approved scope of supply, taking into account Zodiac Int. manufacturing times and factory workload, defined in the offer, as well as transportation time. An updated & valid AutoCAD drawing of the

An **updated & valid AutoCAD drawing of the ship** will have to be provided along with the order to ensure consistency between the offer & the order.

Should some differences be noted, the scope of supply and the corresponding price will have to be reviewed by Zodiac Int. accordingly.

A detailed planning of the installation & tests will also be attached.

Commande par le client

Pourvu qu'un accord sur le prix ait été atteint entre les deux parties, le client émettra une commande suivant la liste approuvée des fournitures, prenant en compte les temps de fabrication et la charge de l'usine de Zodiac Int., définis dans l'offre, ainsi que les délais de livraison.

Un dessin AutoCAD à jour et valide du navire devra accompagner la commande afin de s'assurer de la cohérence entre l'offre et la commande.

Si des différences devaient être décelées, la liste des fournitures et le prix correspondant devront être revus en conséquence par Zodiac Int

Un planning détaillé de l'installation et des essais devra également être joint.



Document reference GTN-SES

Initial GA drawing & evacuation procedure by Zodiac Int.

Upon receipt of the order, Zodiac Int. installation engineer will issue an initial general arrangement drawing with full details of the equipment and their position, as well as a corresponding initial evacuation procedure. These documents, which will serve as a support for the training of crew members, will be sent to the customer for approval before launching of the equipment manufacture & supply.

Manufacture/supply & delivery of equipment by Zodiac Int.

As far as practicable & depending on Zodiac Int. capacity to match the customer expected planning, fittings (bowsing/stowage/release kits) required during the preliminary installation will be delivered before the liferafts, in order to allow the customer to start as soon as possible all hull & deck works.

For additional information, refer to the paragraph "MES commissioning detailed description" hereafter.

Commissioning by Zodiac Int. & the customer

The commissioning phase is consisting in:

- installing the MES onboard the ship
- · training the crew members
- · performing a harbour trial deployment
- repacking & reinstalling the deployed equipment

For additional information, refer to the paragraph "MES commissioning detailed description" hereafter.

Final MES file by Zodiac Int.

This file is composed of:

- the commissioning report with the Authorities approval signature
- the final GA drawing
- the owner & installation manuals
- a training DVD

Plan d'installation et procédure d'évacuation initiaux par Zodiac Int.

A la réception de la commande, l'ingénieur en charge des installations de Zodiac Int. établira un plan initial d'installation avec les détails complets des équipements et de leur position, ainsi qu'une procédure initiale d'évacuation correspondante.

Ces documents, qui serviront de support à la formation des membres d'équipage, seront envoyés au client pour approbation avant lancement de la fabrication ou de l'approvisionnement des équipements.

Fabrication/approvisionnement & livraison de l'équipement par Zodiac Int.

Dans la mesure du possible & selon la capacité de Zodiac Int. à respecter le planning prévisionnel du client, l'accastillage (kits d'amarrage/stockage/largage nécessaire à l'installation préliminaire sera livré avant les radeaux, ceci afin de permettre au client de démarrer au plus vite tous les travaux sur coque et pont.

Pour plus d'informations, se référer au paragraphe "Description détaillée d'un commissioning de MES" ci-après.

Commissioning par Zodiac Int. et le client

Le commissioning consiste à:

- installer le MES à bord du navire
- former les membres d'équipage
- réaliser un essai de déploiement au port
- reconditionner et réinstaller l'équipement déployé

Pour plus d'informations, se référer au paragraphe "Description détaillée d'un commissioning de MES" ci-après.

Dossier final du MES par Zodiac Int.

Ce dossier est constitué:

- du rapport de commissioning avec signature d'approbation des Autorités
- du plan final d'installation
- des manuels du propriétaire et d'installation
- d'un DVD de formation

MES Slides - RFQ Required Information Informations requises pour les RFQ de MES avec rampes

The following data is to be provided when requesting an equipment supply quotation for Marine Evacuation Systems (M.E.S) or similar from Zodiac International -Marine Solas Sector.

A minimum amount of information is required to ensure bid accuracy and reactivity. Understanding that these systems are complex and require customized engineering for each vessel is important to avoid confusion, waste of time and possible customer dissatisfaction.

Les données suivantes doivent être fournies lorsqu'une demande de cotation pour un Système d'Evacuation en Mer (MES) ou similaire est adressée à Zodiac International - Division Marine - Secteur Solas.

Un minimum d'information est nécessaire pour garantir une offre précise et réactive. Assimiler le fait que ces systèmes sont complexes et requièrent des études au cas par cas pour chaque navire est important pour éviter les confusions, des pertes de temps et le possible mécontentement d'un client.

0	Project planning	0	Planning du projet
	Offer submittal :// Offer validity :// Order :// Fittings arrival :// Place of delivery : Beginning of installation :// Liferafts & slides arrival :// Harbour trial :// Ship delivery :// To adjust the pricing with the delivery & invoicing dates		Soumission de l'offre :/ Validité de l'offre :/ Commande :/ Arrivée de l'accastillage :/ Lieu de livraison : Début de l'installation :/ Arrivée radeaux & rampes :/ Essai au port :/ Livraison du navire :/ Pour ajuster la cotation aux dates de livraison et de facturation
0	References	0	Références
	Name : IMO No.: To ease the communication and the retrieval of information / data based on owner, yard & international references (if applicable).		Nom :
0	Owner/Architect/Yard	0	Propriétaire/Architecte/Chantier
	Owner & contact details:		Armateur & coordonnées:
	Architect & contact details:		Architecte & coordonnées:
	Yard & contact details:		Chantier & coordonnées:
	To ease the technical/commercial communication.		Pour faciliter les échanges techniques/commerciaux
0	Type of ship	0	Type de navire
	☐ High Speed Craft☐ Ro-Pax Ferry☐ Small Pax Vessel☐ Cargo Vessel		☐ Vedette Rapide (HSC) ☐ Ferry Ro-Pax ☐ Petit Navire à Passager ☐ Cargo
	☐ Cruise Vessel ☐ Navy ship		☐ Navire de Croisière ☐ Navire militaire
	Other (precise):		☐ Autre (préciser):
*	To ensure the applications of the correct regulations	*	Pour s'assurer de l'application des réglementations adéquates
9	Hull & deck material	0	Type de navire
	□ Aluminium □ Steel □ Other (precise):		☐ Aluminium ☐ Acier ☐ Autre (préciser):
	To ensure the compatibility of the interfaces		Pour s'assurer de la compatibilité des interfaces
0	Type of project	0	Type de projet
	□ Newbuilding □ Refit To anticipate the feasibility of design modifications .		☐ Construction neuve ☐ Remise à niveau Pour anticiper la faisabilité de modifications de définition
0	Capacities	0	Capacités
	Condition ^[1]		Condition ^[1]
	Passengers Crew members		Passagers Equipage
	Additionnal 0% +10% +25% +100%		Additionnel □ 0% □ +10% □ +25% □ +100%
	□ Other (precise):		☐ Autre (préciser):
	To determine the scope of supply in terms of number & capacity of liferafts.		Pour déterminer la liste des fournitures en termes de nombre et de capacité des radeaux
	[1] Examples of condition: winter, summer		[1] Exemples de conditions: été, hiver
/ //	ATT A C		





Document reference **GTN-SES**

Update 20080206

PCT

First issue 20070329 **PCT**

Page 36 of 48

0	Approval & Regulation	0	Approbation & Réglementation
	Flag :		Drapeau :
	[2]		Autorités ^[2] :
	Authorities : : : Classification Society [3] :		Classification ^[3] :
	Type of Voyage		Type de Voyage
	□ Long International □ Short International		☐ International long ☐ International court
	□ Coastal □ National		□ Côtier □ National
	☐ Other (precise):		☐ Autre (préciser):
	Type of Liferaft		Type de radeau
	TO TOSR ORIL		☐ TO ☐ TOSR ☐ ORIL
	Type of Pack		Type de Pack
	□ A □ B □ HSC Other (precise):		☐ A ☐ B ☐ HSC Autre (préciser):
	Regulation		Réglementation
	□ SOLAS □ HSC Code □ EC Directive		☐ SOLAS ☐ Code HSC ☐ Directive CE
	☐ Other (precise):		☐ Autre (préciser):
	MES approval required ? ☐ Yes ☐ No		Approbation MES requise? ☐ Oui ☐ Non
	Evacuation time		Temps d'évacuation
	□ 10'00 □ 17'40 □ 30'00		□ 10'00 □ 17'40 □ 30'00
	☐ Other (precise):		☐ Autre (préciser):
	Commissioning		<u>"Commissioning"</u>
	harbour trial required ? ☐ Yes ☐ No		essai au port requis ? ☐ Oui ☐ Non
	place of commissioning:		lieu du commissioning:
	number of rafts to be deployed:		nombre de radeaux à déployer:
	timing?		chronométrage? ☐ Oui ☐ Non
	evacuation of volunteers ? Yes No		évacuation de volontaires ? ☐ Oui ☐ Non
	number of volunteers:		nombre de volontaires:
	Zodiac Int. technical assistance required		assistance technique de Zodiac Int. requise
	for installation?		pour l'installation? ☐ Oui ☐ Non
	for harbour trial		pour l'essai au port ? ☐ Oui ☐ Non
	[review the foreword on 1 st page]		[voir la préface en 1ère page]
	To ensure the applications of the correct regulations [2] AMSA, DMA, FMM, MCA, NMD, SWA		Pour appliquer les réglementations adéquates [2] AMSA, DMA, MMF, MCA, NMD, SWA
	[2] AMSA, DMA, FMM, MCA, NMD, SWA [3] ABS, BV, CCS, CRS, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, RS		[2] AMSA, DMA, MMF, MCA, NMD, SWA [3] ABS, BV, CCS ,CRS, DNV, GL ,KR, LR, NK, RINA, RS
0	Drawings	0	Plans

Vessel's GA drawing provides us with significant information that will help avoid design and installation difficulties.

It must accompany this request & be in AutoCAD format (.dxf or .dwg).

In addition to the design of the ship, the following information must be provided on the drawing:

- location, number & opening direction of all evacuation doors
- detailed views of the evacuation stations
- waterline level in light and full load conditions and consequently evacuation heights
- location, type, capacity and number of rescue boats & associated davits / lifeboats / other already existing lifesaving appliances (liferafts,
- unfavourable conditions of trim & list
- longitudinal extent of damage for HSC ships
- location, type & number of any protruding part along ship sides that could act as traps to bowsing lines (video cameras, window washers, lights...)

To define the most effective and safe evacuation system onboard a ship.

To issue a conceptual General Arrangement drawing of the evacuation system and to anticipate as much as possible all technical difficulties.

Le plan général de définition du navire nous fournit des informations significatives qui permettront d'éviter des erreurs de conception et d'installation.

Il doit accompagner cette demande & être au format AutoCAD (.dxf ou .dwg).

En plus de la définition du navire, les informations suivantes doivent être présentes sur le plan:

- position, nombre & sens d'ouverture des portes d'évacuation
- détails des stations d'évacuation
- niveau de l'eau en conditions légères et à pleine charge et. en conséquence, d'évacuation
- position, type, capacité & nombre de canots de secours & leurs bossoirs / canots de survie / autres équipements de sauvetage déjà à bord (radeaux, MES...)
- conditions défavorables de gîte et tangage
- étendue longitudinale de dommages pour les vedettes rapides (HSC)
- position, type & nombre de parties saillantes le long des bords du navire qui pourraient agir comme des pièges pour les lignes d'amarrage (vidéos, nettoyeurs de vitres, lampes...)

Pour définir le système d'évacuation le plus efficace & sécuritaire à bord d'un navire.

Pour réaliser un plan conceptuel d'installation du système d'évacuation et anticiper le plus possible toutes difficultés techniques.

Document reference Update First issue Page **GTN-SES** 20080206 **PCT** 20070329 **PCT** 37 of 48

MES Commissioning Detailed Description

Description Détaillée d'un "Commissioning" de MES

Prior to the arrival of Zodiac Int. at the yard

Avant l'arrivée de Zodiac Int. sur le chantier

Preliminary installation by the yard

- all work on hull, such as welding, painting...
- transportation/craning of all equipment from storehouse to deck
- fixing of cradles/racks on deck
- installation of liferafts on cradles/racks
- welding of split tube bolts on hull
- fixing, cutting & opening of the split tube
- welding of D-rings, chain-plates, block / rope clutches / winches supports, cleats
- bolting of blocks / clutches / winches on supports
- installation of electric control boxes or vacuum pumps
- electric wiring between control boxes & ERU or tubing between pumps & PRU

Note 1: It is of major importance that the yard respects Zodiac Int. general arrangement drawings in terms of parts position, in order to ensure the efficiency of the evacuation procedure and to guarantee that the scope of supply is sufficient.

If the yard would face some difficulties to install the equipment as per Zodiac Int. drawings (due for instance to ship structural constraints), the yard will have to inform Zodiac Int. as early as possible:

- for our engineer to review the GA drawings as well as the evacuation procedure
- to have the yard get the approval from the Authorities
- to send additional parts, that could be necessary as per the new arrangement requested by the yard, before the installation starts

Note 2: it is the yard responsibility to calculate & validate any necessary structure reinforcements at the interface points with our equipment.

- Installation préliminaire par le chantier
 - tout travail sur coque, tel que soudure, peinture...
 - transport/grutage de tous les équipements du magasin de stockage au pont du navire
 - fixation des bers/racks sur pont
 - installation des radeaux sur bers/racks
 - soudure des vis de tube profilé sur coque
 - fixation, découpe et ouverture du tube profilé
 - soudure d'anneaux D, cadènes, supports de poulie plat-pont / bloqueurs / winchs, taquets
 - Boulonnage des poulies plat-pont / bloqueurs / winchs sur supports
 - installation des boîtiers de contrôle électrique ou des pompes à vide
 - câblage électrique entre boîtiers de contrôle & ERU ou pose du tube inox entre pompes & PRU

<u>Note 1</u>: Il est d'une importance majeure que le chantier respecte les plans d'installation de Zodiac Int. en termes de position des pièces, pour s'assurer de l'efficacité de la procédure d'évacuation et pour garantir que la liste des fournitures est suffisante.

Si le chantier devait rencontrer des difficultés à installer les équipements selon les plans de Zodiac Int. (par exemple, à cause de contraintes structurelles du navire), le chantier devra informer Zodiac Int. le plus tôt possible:

- pour que notre ingénieur puisse revoir les plans d'installation et la procédure d'évacuation
- pour que le chantier obtienne l'approbation des Autorités
- pour expédier des pièces additionnelles, qui pourraient s'avérer nécessaires suite aux modifications du chantier, avant que l'installation ne démarre

<u>Note 2</u>: il est de la responsabilité du chantier de calculer & valider tous renforcements de structures nécessaires aux points d'interface avec nos équipements.

Note: The yard will have to confirm the test date to Zodiac Int. at least 3 weeks in advance. Otherwise, Zodiac Int. will not be able to guarantee availability of technicians & will propose an alternative date.

<u>Note</u>: Le chantier devra confirmer à Zodiac Int. la date de l'essai au moins 3 semaines au préalable. Dans le cas contraire, Zodiac Int. ne sera pas en mesure de garantir la disponibilité de techniciens & proposera une date alternative.





1 trip to the yard by Zodiac Int.

(maximum 2 technicians)



1 voyage au chantier par Zodiac Int.

(maximum 2 techniciens)

Preliminary inspection & final installation by Zodiac Int.

- verification of the preliminary installation (1 working day – 8 hrs from 7am to 7pm)
- final installation
 - (1 working day for 2 liferafts)
 - fixing of pulleys and lines (complete assistance of the yard is requested: at least 2 helpers, crane-basket & operator for access to both sides of the vessel)
 - hooking up of liferafts lashing
 - connection of remote release units

Inspection préliminaire & installation finale par Zodiac Int.

- vérification de l'installation préliminaire (1 jour ouvré – 8h entre 7:00 & 19:00)
- installation finale
 - (1 jour ouvré pour 2 radeaux)
 - fixation des poulies et des lignes complète du chantier (assistance demandée: au moins 2 aides, grue+nacelle & opérateur pour un accès sur les 2 bords du navire)
 - connexion des sangles de radeaux
 - connexion des unités de largage à

Training of crew members by Zodiac Int.

1 theoretical training before the test (same day as the test - 1/2 working day)

Harbour trial deployment with approval Authorities by Zodiac Int

- As per the scope of supply of our commercial offer. If no information is provided by the yard on the order, it is assumed that the number of systems to be deployed will cover 50% of the ship main capacity as per SOLAS recommendations.
- The supply includes the replacement of containers. If required, the recovery of containers by divers is at the charge of the
- Recovery of the deployed systems will necessarily take place right after the test (1/2 working day)

Note 1: the test must take place in clean water, free of floating objects (such as tree branches...) and free of any kind of oil, which could damage the liferaft skin. the weather & sea conditions at the harbour must be relatively calm to limit the risks of injuries or accidents to any participant and to the deployed

the Zodiac Int. engineer, in charge of the commissioning, can decide to postpone the trial if one of the above conditions is not

Note 2: If timing is requested by the Authorities, Zodiac Int. technicians will perform the test. Otherwise, the test can be performed by the crew members, for practical training purpose, but always under supervision of Zodiac Int.

Formation des membres d'équipage par Zodiac Int.

1 formation théorique avant l'essai (même jour que l'essai – ½ jour ouvré)

Essai de déploiement au port avec les Autorités d'approbation par Zodiac Int.

- Conformément à la liste des fournitures de notre offre commerciale. Si aucune information n'est fournie par le chantier sur la commande, le nombre de systèmes à déployer couvrira par hypothèse 50% de la capacité principale du navire conformément aux recommandations SOLAS.
- La fourniture inclut le remplacement des conteneurs. La récupération éventuelle des conteneurs par plongeurs est à la charge du chantier.
- La récupération des systèmes déployés aura nécessairement lieu juste après l'essai (½ jour ouvré)

Note 1: le test doit avoir lieu dans une eau propre, sans objets flottants (tels que branches d'arbre...) et sans huile quelle qu'elle soit, qui pourrait endommager la peau du radeau. les conditions météo et de mer doivent être relativement calmes afin de réduire les risques de blessures ou d'accidents pour tous les participants et pour les systèmes déployés.

l'ingénieur de Zodiac Int;, en charge du commissioning, pourra décider d'ajourner l'essai si une des conditions ci-dessus n'est pas respectée.

Note 2: Si un chronométrage est requis par les Autorités, les techniciens de Zodiac Int. réaliseront l'essai. Dans le cas inverse, l'essai pourra être réalisé par les membres d'équipage, pour une formation pratique, mais toujours sous la supervision de Zodiac

Document reference **GTN-SES**

Note 3: Should the Authorities or the customer require additional liferafts or systems to be deployed, after the original order, the customer will have to issue a complementary order, provided it would be received by Zodiac Int. at least 3 weeks before a departure of the additional commissioning kits from our factory, that would permit an arrival at the yard or at the service station, on or before the repacking date.

Without prior notice on due time, the additional costs, including fast delivery of kits, will be recharged to the customer separately. Moreover Zodiac Int. will not guarantee the respect of the customer's planning.

Note 4: Assistance of the yard will be requested for recovery of evacuees (rescue boat & operators) and of deployed equipment (crane & operator, slings, labour for handling, clean covered area for landing of craned liferaft, access to fresh water for cleaning up of liferafts)

Note 5: NOT INCLUDED IN THE SUPPLY

- Sea trial
- Cost and insurance of persons participating to the test (number to be determined by the yard and approved by the Authorities). Persons participating to the test are volunteers and under the responsibility of the yard. Zodiac can not be held responsible in case of accident to the yard's volunteers.
- · First-aid team
- Repacking & reinstallation of deployed equipment by Zodiac Int. or Zodiac Int. approved agent/station
 - Transportation in Zodiac Int. approved service station (time depends on the distance between the yard & the station) or in yard dry, covered, clean, wide enough & equipped facility if available (in this case right after the recovery).
 - Cleaning up, Drying and repacking of equipment (includes refilling of bottles)
 (1 night + 1 working day per liferaft)
 - Return of equipment to the yard (refer to above for the necessary time)
 - Reinstallation of deployed systems (1 working day for 2 liferafts)

Note 1: an "equipped facility" means with power supply, clean water tap, vacuum source (or aspirator) & compressed air. the size of the facility will depend on the type of liferaft.

Note 2: the same assistance as the one for the installation will be requested from the yard (crane, helpers...) for the reinstallation of the deployed systems.

Note 3: if the overall commissioning takes longer time than offered, due to circumstances beyond Zodiac Int. control (for instance, unavailability of crane, preliminary installation not completed at the arrival of Zodiac Int., lack of yard helpers, special additional deployments...), the customer will cover the extra expenses.

Extra cost for 1 Zodiac Int technician will be charged on a daily basis as per each offer. If additional trips are required, they will be recharged afterwards.

Note 3: Sil les Autorités ou le client requièrent des déploiements additionnels de radeaux ou de systèmes, après la commande originale, le client devra émettre une commande complémentaire, pourvu que celle-ci soit réceptionnée par Zodiac Int. au moins 3 semaines avant un départ des kits de commissioning additionnels de notre usine, qui permettrait une arrivée au chantier ou à la station service au plus tard le jour du reconditionnement.

Sans notice préalable dans les temps, les coûts additionnels, incluant une livraison rapide des kits, seront refacturés au client séparément. De plus, Zodiac Int. ne garantira pas le respect du planning du client.

Note 4: L'assistance du chantier sera requise pour la récupération des "évacués" (canot de secours & opérateurs) et de l'équipement déployé (grue & opérateur, élingues de levage, main d'œuvre, surface propre pour déposer le radeau suspendu, accès à une source d'eau fraîche pour nettoyer les radeaux).

Note 5: NON INCLUS DANS LA FOURNITURE

- Essai en mer
- Coût & assurance des personnes participant à l'essai (nombre à définir par le chantier et à approuver par les Autorités). Les personnes participant à l'essai sont des volontaires et sous la responsabilité du chantier. Zodiac Int. ne peut pas être tenu responsable en cas d'accident survenu aux volontaires du chantier.
- Une équipe de premier secours
- Reconditionnement & réinstallation de l'équipement déployé par Zodiac Int. ou agent/station approuvé par Zodiac Int.
 - Transport dans une station service approuvée par Zodiac Int. (durée dépendante de la distance entre le chantier & la station) ou, si disponible, dans un hangar sec, couvert, propre, suffisamment spacieux et équipé (dans ce cas juste après la récupération).
 - Nettoyage, séchage & reconditionnement de l'équipement (y compris remplissage des bouteilles) (1 nuit + 1 jour ouvré par radeau)
 - Retour de l'équipement au chantier (voir cidessus pour le temps nécessaire)
 - Réinstallation des systèmes déployés (1 jour ouvré pour 2 radeaux)

Note 1: par "hangar équipé" on entend un hangar avec prise électrique, robinet d'eau propre, source de vide (ou aspirateur) & air comprimé. la taille du hangar dépendra du type de radeau.

<u>Note 2</u>: la même assistance que celle de l'installation sera requise du chantier (grue, aides,...) pour la réinstallation des systèmes déployés.

Note 3: si l'ensemble du commissioning prend plus de temps que chiffré, en raison de circonstances indépendantes de Zodiac Int. (par exemple, indisponibilité de la grue, installation préliminaire inachevée à l'arrivée de Zodiac Int., absence d'aides du chantier, déploiements supplémentaires imprévus...), le client devra couvrir les dépenses occasionnées.

Le coût additionnel d'un technicien Zodiac Int. sera facturé par jour supplémentaire conformément à chaque offre. Si des voyages additionnels sont requis, ils seront refacturés ultérieurement.



Document reference GTN-SES



MES Slides Maintenance

Maintenance des Systèmes MES avec Rampe

Maintenance regulations

Réglementations de maintenance

In conformance with SOLAS III/20.6.1 & HSC Code 8.9.5.1, a weekly visual inspection of all components shall ensure the integrity operational readiness of the evacuation system, with special attention to bowsing & firing lines as well as remote release systems.

In conformance with SOLAS III/20.3-20.7-36.1 & HSC Code 8.9.2-8.9.6, a monthly inspection using a checklist & a log-book, shall verify & record the condition of all parts of the system &, if necessary, corrective actions to set back the system in good

Maintenance instructions shall be defined in Maintenance Manuals.

En accord avec SOLAS III/20.6.1 & HSC Code 8.9.5.1, une inspection visuelle hebdomadaire de l'ensemble des composants doit garantir que le système d'évacuation est intègre et opérationnel, avec une attention particulière pour les lignes d'amarrage & de déclenchement et les systèmes de largage à distance. En accord avec SOLAS III/20.3-20.7-36.1 & HSC Code 8.9.2-8.9.6, une inspection mensuelle, à l'aide d'une liste de contrôle et d'un livre de bord, doit vérifier & enregistrer la condition de l'ensemble des éléments du système et les éventuelles interventions pour remettre le système en état.

Les instructions de maintenance doivent être définies dans des Manuels de Maintenance.

🊄 Maintenance manuals

Manuels de maintenance

Refer to the corresponding Specific Technical Note of each system item to access to the full maintenance instructions.

Se référer à la Note Technique Spécifique de chaque composant du système pour obtenir les instructions complètes de maintenance.

Monthly checklist

Liste de contrôles mensuels

Refer to the specific Installation & Owner's Manuals of each ship for a full & detailed list. The hereunder gives basic information maintenance inspections or operations to be performed.

Any item which shows signs of weakness or irreversible damage should be replaced. Only use genuine manufacturer replacement parts.

Se référer aux Manuels d'Installation et du Propriétaire de chaque navire pour une liste complète & détaillée. Ce qui suit donne des informations basiques sur les inspections ou opérations de maintenance à réaliser. Toute pièce qui présente des signes de fragilisation ou de dommage irréversible devra être remplacée. Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant.

- Overall system Conformance of onboard system stowage
 - described in the ship Installation Manual. Absence of major/critical corrosion and/or huge/permanent deformation or damage of any system part, which could lead to an

configuration with theoretical configuration,

Examples:

operational failure.

container cracks or weak points, split tube weakness or irreversible deformation, bending of cradle structure or lashing interfaces, pulleys & blocks weakness (after commissioning test or drill) or damage (due to hull collision), lashing straps or slide bag cuts or tears, bowsing/firing/HRU lines fraying

Tight screwing or proper welding of interfaces Examples:

cradle feet on deck footpads, split tube cover rails on hull bolts, pulleys' rings & cleats welding on hull, block / rope clutch / winch on support,

Système dans globalité

- Conformité de la configuration de stockage du système à bord avec la configuration théorique, décrite dans le Manuel d'Installation du navire.
- Absence de corrosion majeure/critique et/ou de déformation ou dommage excessif/permanent de toute pièce du système, qui pourrait empêcher son bon fonctionnement.

Exemples:

fissures ou points faibles d'un conteneur faiblesse ou déformation irréversible du tube profilé flexion de la structure ou des attaches de sangle du ber, faiblesse (après essai de commissioning ou exercice) ou endommagement des poulies (collision de la coque), coupures ou déchirures des sangles d'arrimage ou du sac de rampe

effilochage des lignes d'amarrage/ déclenchement/HRU

Serrage adéquat ou soudure convenable des interfaces

Exemples:

pieds du ber sur socle de pont,

barres de maintien du tube profilé sur vis de coque, soudure sur coque des anneaux de poulie & taquets

poulie plat-pont/bloqueur/winch sur support



Document reference **GTN-SES**

PCT

Liferaft or ESS container

- Cleanliness & good maintenance of container (to prevent incursion of water & weather conditions - if necessary, use basic soap & water – do not use pressure hose).
- Proper orientation of container on cradle.

Conteneur du radeau ou de l'ESS

- Propreté et bon état d'entretien du conteneur (pour éviter l'attaque de l'eau et les agressions climatiques - si nécessaire utiliser de l'eau savonneuse – ne pas utiliser de tuyau sous pression).
- Orientation convenable du conteneur sur le ber.

Tilting cradle

- Removal of safety pins from the tilting arm (pins for handling purpose only).
- Presence & correct bonding of rubber bands on inclined & tilting arms.

Ber basculant

- Retrait des goupilles de sécurité du bras basculant (goupilles seulement pour la manutention)
- Présence & collage correct des bandes de caoutchouc sur les bras inclinés & basculants.

Lashing system

- Correct assembly of lashing straps, shackles, quick links, rings, ratchet, release hook, HRU.
- Sufficient tightness of container lashing straps.
- Presence of release hook cover.

Système de sanglage

- Assemblage correct des sangles d'arrimage, manilles, maillons rapides, anneaux, tendeur à cliquet, croc de largage, HRU
- Tension adéquate des sangles d'arrimage du conteneur.
- Présence de la protection de croc de largage.

Remote release system

 Normal operation condition of ERRS (on control panel display). A system status check test can also be performed.

Système de largage à distance

 Etat opérationnel normal de l'ERRS (sur le panneau de contrôle). Un test de contrôle de statut du système peut également être réalisé.

Bowsing arrangement

- Presence of winch cranks at their storage place.
- Winch correct functionality at both speeds (otherwise perform a complete dismantling, cleaning, lubricating & reassembly operation).
- Presence, when applicable, of side pockets with clear line length marking.
- Lines correct routing & connections to the deck & liferaft slings.
- Bowsing line engaged counter clockwise on winch drum.
- Rope clutches open.
- After commissioning tests & drills, the lines of the deployed systems must be replaced.

Ensemble d'amarrage

- Présence des manivelles de winch à leur emplacement de stockage.
- Bon fonctionnement du winch aux 2 vitesses (dans le cas inverse, réaliser une opération de démontage complet, nettoyage, lubrification & remontage).
- Présence éventuelle des pochettes latérales avec marquage visible de la longueur de ligne.
- Validité du parcours des lignes et de leurs connexions au pont et élingues de radeau.
- Ligne d'amarrage engagée dans le sens antihoraire sur la poupée de winch.
- Bloqueurs de ligne ouverts.
- Après des essais de commissioning & des exercices, les lignes des systèmes déployés doivent être remplacées.

Slide

Rampe

Presence of the slide bag at its storage place.

 Présence du sac de rampe à son emplacement de stockage.

Révision des Systèmes MES avec Rampe

Liferaft, slide & ESS

The servicing of a throw-over inflatable liferaft or a MES, as per IMO resolution A761, consists in (where applicable):

- visual inspections of the container (outside & inside), the liferaft (folded & deployed), & the equipment (onboard the liferaft & inside the pack)
- · seam resistance test
- · gas inflation & pressure tests
- replacement of items with expiry dates (food, water, medicines...)
- · checking & update of all markings.

In conformance with SOLAS III/20-8.1 & HSC 8.9.7, the servicing shall always be performed in an approved Zodiac Int. service station & the servicing of a <u>conventional</u> liferaft shall not exceed 12 months (may be extended by the Maritime Administration). This period is also applicable to the slide & the ESS.

The servicing of an <u>EPS</u>® (Extended Period of Service – only available in some countries) liferaft shall not exceed 30 months. As per SOLAS III/20-8.3 & HSC 8.9.9, such a liferaft still requires an annual check by an approved Zodiac Int. agent, consisting in a pressure test on gas cylinders, but onboard the ship.

Radeau, rampe & ESS

La révision d'un radeau gonflable largable ou d'un MES, en accord avec la résolution A761 de l'OMI, consiste en (si applicable):

- inspections visuelles du conteneur (extérieur & intérieur), du radeau (plié et déployé) & de l'équipement (à bord du radeau et dans le sac d'armement)
- un test de résistance des joints
- tests de gonflement & de pression
- un remplacement des articles avec date de péremption (nourriture, eau, médicaments...)
- un contrôle et mise à jour de tous les marquages.

En accord avec SOLAS III/20-8.1 & HSC 8.9.7, la révision devra toujours être réalisée dans une station service agréée par Zodiac Int. & la révision d'un radeau <u>conventionnel</u> ne devra pas excéder 12 mois (l'Administration Maritime peut autoriser des extensions de période). Cette période s"applique également à la rampe et à l'ESS.

La révision d'un radeau <u>EPS</u>® (Période de Révision Etendue – seulement disponible dans quelques pays) ne devra pas excéder 30 mois. Conformément à SOLAS III/20-8.3 & HSC 8.9.9, un tel radeau requiert malgré tout un contrôle annuel par un agent agréé par Zodiac Int., qui consiste en un test de pression sur les bouteilles de gaz, mais à bord du navire.

Autres composants du système

Other system parts

Remote release systems

The selected remote release systems require an annual control of the function, onboard the ship. The back-up battery of the ERRS needs to be replaced every 5 years unless it has been in use & thus needs immediate replacement.

Release units & weak links


The selected release units (hydrostatic, pneumatic & electric) & weak links are disposable & thus do not require any servicing.

They have to be replaced every 2 years.

Winch

We recommend the winches to go through a complete dismantling, cleaning, lubricating & reassembly operation every year, even if monthly inspections were performed successfully

Expiry or revision dates must be marked on all above items.



Les systèmes de largage à distance sélectionnés requièrent un contrôle annuel de fonctionnalité à bord. La batterie de secours de l'ERRS doit être remplacée tous les 5 ans à moins qu'elle n'ait été utilisée & doit dans ce cas être remplacée immédiatement.

Unités de largage & brins cassants

Les unités de largage (hydrostatique, pneumatique & électrique) et les brins cassants sélectionnés sont jetables & ne requièrent donc aucune révision.

Ils doivent être remplacées tous les 2 ans.

Winch

Nous recommandons une opération de démontage complet, nettoyage, lubrification, remontage chaque année même si les inspections mensuelles se sont bien déroulées.

Les dates d'expiration ou de révision doivent être marquées sur tous les produits ci-dessus.











S.O.L.A.S. Service Stations



Stations Service S.O.L.A.S.

The Zodiac International network counts about 300 S.O.L.A.S. approved service stations all around the World.

You can consult or download the list of these stations on our website at:

www.zodiacsolas.com/salesservice

Le réseau de Zodiac International compte environ 300 stations service approuvées S.O.L.A.S. dans le monde entier. Vous pouvez consulter ou télécharger la liste de ces stations sur notre site Web à l'adresse:

www.zodiacsolas.com/salesservice



Conscious that the servicing of a liferaft or a MES implies a break in a ship activity, we recommend our customers to follow the hereunder guidelines, in order to make these operations as quick & smooth as possible.

Advise the station, directly or through a local Zodiac Int. agent, as early as possible, of the expected date of servicing, stating:

- the name of the owner & ship name/references (IMO number)
- the flag & port of registry
- the model & number of liferafts or MES, as well as the type of survival pack, as stated in the Owner's Manual.
- whether it is a regular servicing & in this case precise the year, or the servicing is requested because of a drill or an accidental deployment.

Conscients que la révision d'un radeau ou d'un MES implique l'immobilisation du navire, nous recommandons à nos clients de suivre les instructions ci-dessous, afin de rendre ces opérations aussi rapides & fluides que possible.

Prévenir la station, en direct ou par le biais d'un agent local de Zodiac Int., le plus tôt possible, de la date prévue pour la révision, en précisant:

- le nom du propriétaire & le nom/référence du navire (numéro OMI)
- le drapeau et le port d'attache
- le modèle et le nombre de radeaux & MES. ainsi que le type de pack de survie, comme indiqué dans le Manuel du Propriétaire.
- s'il s'agit d'une révision normale & dans ce cas préciser l'année, ou si la révision est requise à cause d'un exercice ou d'un déploiement accidentel.

Who is choosing Zodiac Int. MES Slides & Why?

Qui choisit les MES avec Rampes de Zodiac Int. & Pourquoi?

Our customers

Nos clients

Our customers are shipyards & shipowners for newbuildings or refit of existing vessels all around the World.

Nos clients sont des chantiers navals ou des armateurs pour des nouvelles constructions ou des remises à niveau de navires existants, partout dans le Monde.



For additional references, refer to the following customers' reference list: Pour des références supplémentaires, se référer à la liste de référence de clients suivante

Reference

Customers' Reference List Slides & Low-Freeboard Evacuation Systems Liste de Référence de Clients Systèmes d'Evacuation avec Rampe & pour bas Franc-bord **CRL-SES**



Document reference GTN-SES

Since Zodiac International sold its first small inflatable slide, the number of ships equipped with this product has never stopped growing. The different innovations applied to the associated liferafts have contributed to this

We can first mention the increase of the canopy liferafts capacity up to 150 persons and of the open reversible platforms up to 151 persons, the main advantage being the reduction of the liferafts number onboard ships.

Depuis que Zodiac International a mis sur le marché sa première mini-rampe gonflable, le nombre de navires équipés de ce produit n'a cessé de croître.

Les différentes innovations appliquées aux radeaux auxquels elle est associée contribuent à cette progression:

pouvons Nous en citer premier l'augmentation de la capacité des radeaux avec tente jusqu'à 150 personnes et des plateformes réversibles jusqu'à 151 personnes, l'avantage principal étant la diminution du nombre de radeaux à bord des navires.



50 persons liferaft radeau de 50 personnes

We can also put forward the creation of a range of canopy liferafts & open platforms with Venturi aspirators. The interest of this innovation is the reduction of the gas cylinders number, and consequently the of containers reduction the dimensions & weight. A canopy liferaft of 150 persons only weighs 490 kg, whereas an HSC platform of 151 persons only weighs



150 persons liferaft radeau de 150 personnes

Nous pouvons également mettre en avant la création d'une gamme de radeaux et de plateformes avec aspirateurs Venturi. Cette innovation a pour intérêt la diminution du nombre de bouteilles de gaz par rapport à des radeaux conventionnels, et en conséquence la diminution des dimensions et poids des conteneurs. Un radeau de 150 personnes avec tente en Pack B ne pèse que 490 kg, une plateforme HSC de 151 personnes ne pèse que 345 kg.



The range of slides has been added, in December 2007, with the SIS3.8m which is the highest portable mini-slide worldwide. Its specific bottom design permits a smooth landing on one's feet.

La gamme des rampes s'est étendue, en Décembre 2007, avec la SIS3.8m, qui est la plus haute mini-rampe portable dans le Monde. La conception spécifique de la partie basse permet une réception debout en douceur.



345 kg.





Marine S.O.L.A.S. Sector

